

- Ställa in Europaläge: Tryck menyknapp – välj Ställ in radio – välj: Preferences – Bocka i Europa
- Stäng av Sonichub: Tryck menyknapp 2 ggr – enter på system – Välj Avancerade inställningar – välj egenskaper – bocka ur Sonichub.
- Att välja från vilken källa musiken ska spela: Tryck menyknapp – välj källa – Välj Ipad, FM/Am eller dyl.
- För kanalsökning, höger vänster på piltangent.
- För volymjustering, upp och ner på piltangent.
- För tyst läge, tryck enter