



# Lathund Sonichub

När du kopplat in Sonichub till din HDS så ligger den som ett eget fönster. Dock kommer det inte upp en egen symbol i pages meny. För att komma till Sonichub fönstret och kunna manövrera din Sonichub så håller du in pages knappen, tills Sonichub fönstret är det fönster som har den orangea ramen.



När sedan Sonichub fönstret är det aktiva, syns genom den orangea ramen, finns det möjlighet att manövrera den. Tryck på meny för att komma till Sonichub meny. Där kan du justera volymen eller välja vilken källa du ska spela ifrån ex. om det är FM radio eller Ipod.